




AIR CONDITIONER

|                |  |             |                        |   |   |
|----------------|--|-------------|------------------------|---|---|
| AIRWELL        | 0584                                       | ALPIN       | 0252, 0253, 1788, 3325 | LG  | 0197-0200, 0514, 2050, 3730                   |
| ARGO           | 0701                                       | 0702        |                        | LOREN SEBO  | 0255, 0471-0472, 1496, 3543                   |
| ARISTON        | 0591                                       | 0705        |                        | MCQUAY  | 0234-0237, 0465, 2283, 3820                   |
| AUCMA          | 0288-0296, 0462, 2337, 3534                |             |                        | MICOM   | 0415, 1439, 2463 MIDEA 0260-0265, 0526        |
| AUX            | 0297-0300, 0451, 0474-0475, 2860, 3370     |             |                        | 0001-0045, 0476-0479, 0522-0523, 0568, 0582, 3628, 0595, 3628 |   |
| BOERKA         | 0383, 0434, 04360437, 3967                 |             |                        | NORITZ  | 0431, 1455, 2468                              |
| CARRIER        | 0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565 |             |                        | NATIONAL PANASONIC OLIMPIA SPLENDID                           | 0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738        |
| CHANGHONG      | 0301-0308, 1325, 2353, 3982                |             |                        | 0703  |   |
| CHIGO          | 0379-0382, 0489, 0515, 1916, 2940          |             |                        | PANDA   | 0378, 0890, 1405                              |
| CHOFU          | 0184-0187, 1721, 3771                      |             |                        | PHILCO  | 0210-0211, 0487-0488, 3795                    |
| CHUNLAN        | 0345-0350, 0450, 0453, 3932                |             |                        | PROTON  | 0421-0423, 2507, 3593                         |
| CONROWA CONSUL | 0377, 1913, 3961                           |             |                        | RAYBO   | 0362-0367, 1387, 2925                         |
|                | 0463, 0975, 2511                           |             |                        | RHOSS   | 0592  |
| CORONA         | 0155-0163, 0459, 2206                      |             |                        | RIELLO  | 0118  |
| DAEWOO         | 0203-0209, 0406, 2256, 3990                |             |                        | ROWA  | 0369, 0438-0439, 0494, 0527, 0531, 1975, 3510 |
| DAIKIN         | 0171-0183, 0566-0567, 2220, 3758           |             |                        | SABRO   | 0435, 0506-0508, 2483, 3579                   |
| DE LONGHI      | 0282, 0311, 0484,                          |             |                        | SAIJO DENKI   | 0212-0215, 1238, 3285                         |
| DELCHI         | 0594                                       |             |                        | SAMPO   | 0424-0426, 1448, 3497                         |
| DOCTOR         | 0221, 0449, 2497, 3850                     |             |                        | SAMSUNG   | 0188-0196, 0516, 0518, 2239, 3772             |
| DONGBAO        | 0355-0361, 2403, 3430                      |             |                        | SANYO   | 0046-0095, 0559, 0529-0530, 1090, 3678        |
| ECOFAMCLIMA    | 0593                                       | ELECTROLINE | 0704                   | SASUKI  | 0254, 0470, 2006, 3838                        |
| ELECTROLUX     | 0216-0220, 0569, 1753, 3802                |             |                        | SHANLING  | 0384-0388, 0444-0445, 3969                    |
| FEDDERS        | 0498-0499, 0528                            |             |                        | SHARP   | 0096-0106, 0525, 1633, 2150, 2656             |
| FERROLI        | 0282, 0584, 0590,                          |             |                        | SHINCO  | 0351-0354, 0454-0456, 2912                    |
| FRESTECH       | 0277, 0519-0520, 1813, 3349                |             |                        | SHINELCO  | 0297  |
| FUJITSU        | 0127-0137, 0464, 0552-0554, 1158, 3720     |             |                        | SHUANGLU  | 0376, 0404-0407, 0480, 3476                   |
| FUNAI          | 0430, 0481, 1966, 3502                     |             |                        | SHUAIKANG   | 0288, 0800, 1311                              |
| GALANZ         | 0371-0372, 0521, 1395, 2933, 3956          |             |                        | SONGGE  | 0428-0429, 1965, 2988                         |
| GENERAL        | 0639, 1152, 2180, 3711                     |             |                        | SOVA  | 0409-0410, 24257, 3482                        |
| GLEE           | 0398-0399, 2446, 3983                      |             |                        | SUMMER  | 0427, 1963, 2485, 3499                        |
| GOLDSTAR       | 0201, 0466-0469, 2515                      |             |                        | SUNDURG   | 0257, 0505, 1793, 3841                        |
| GREE           | 0309-0316, 0482, 0512-0513                 |             |                        | SWAN  | 0434, 0477, 0516, 0524, 0946, 1556            |
| HAIER          | 0266-0272, 0453-0455, 3852                 |             |                        | TADIRAN   | 0246-0251, 2295, 3833                         |
| HISENSE        | 0332-0335, 1148, 2679, 3709                |             |                        | TATUNG  | 0419-0420, 1955, 2979                         |
| HITACHI        | 0118-0126, 1148, 2679, 3709                |             |                        | TCL   | 0273-0281, 0476, 0493, 0570, 1299, 3347       |
| HUABAO         | 0336-0344, 1879, 3409, 3926                |             |                        | TECO  | 0256, 0473-0475, 1280                         |
| HUAKE          | 0408, 1432, 2765, 3992                     |             |                        | TIANDI  | 0415, 0927, 1538, 3999                        |
| HUAMEI         | 0402, 0460-0465, 1997, 3533                |             |                        | TOSHIBA   | 0107-0117, 0479, 0561-0562, 1647, 3181        |
| HUALING        | 0317-0325, 0452, 2500, 3906                |             |                        | TRANE   | 0227-0232, 0739, 2276                         |
| HUIFENG        | 0370, 0882, 2420, 3954                     |             |                        | UNI AIR   | 0222-0224, 0450, 3522                         |
| HUIKANG        | 0368, 1441-0443, 2416, 3514                |             |                        | VKB   | 0297  |
| HYUNDAI        | 0202, 0433, 0480, 1226, 2250               |             |                        | VORTICE   | 0310  |
| JDC            | 0373, 0440, 1397, 3000                     |             |                        | WEILI   | 0393-0396, 2442, 3979                         |
| JINSONG        | 0389-0391, 0446-0448, 3462                 |             |                        | WHIRLPOOL   | 0164-0170, 0502, 2038, 3752                   |
| JOHNSO         | 0245, 0492, 2028, 3829                     |             |                        | WINIA   | 0481, 0550, 1505, 3553                        |
| KANGLI         | 0374-0375, 2935, 3958                      |             |                        | XILENG  | 0411-0412, 2460, 3995                         |
| KELON          | 0282-0287, 0473, 0485-0488                 |             |                        | YANGZI  | 0403, 1427, 3475                              |
| KLIMATAIR      | 0225-0226, 0452, 1988, 3810                |             |                        | YINYAN  | 0258-0259, 0326-0331, 0478, 2888              |
| KOLIN          | 0416-0418, 1952, 2465, 3539                |             |                        | YORK  | 0107, 0238-0243, 0573, 2287, 3312             |
| KONKA          | 0397, 0457-0459, 2507, 3981                |             |                        | ZHEN BAO  | 0639, 1164, 2176, 3200                        |
| LAMINOX        | 0282                                       |             |                        | ZEPHIR  | 0282  |

Mod.92102150

Europe net S.r.l. Via della Palmarola, 64 - 00135 - Roma  
www.europenet.it2x1,5 V LR03 AAA (ministilo)  
BATTERIES NOT INCLUDED

AIR CONDITIONER

TELECOMANDO UNIVERSALE  
PER CLIMATIZZATORI

- Εύκολο στη χρήση
- Άμεση εισαγωγή κωδικού
- Αυτόματη αναζήτηση
- Πλήρεις λειτουργίες
- Συμβατό με τις περισσότερες μάρκες
- Διατήρηση των κωδικών κατά την αλλαγή των μπαταριών

4000 IN 1



AIR CONDITIONER

Πριν τη χρήση τοποθετήστε δύο AAA αλκαλικές μπαταρίες (2x1,5V LR03 AAA) με τη σωστή πολικότητα. Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριο είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στον προγραμματισμό του.

## ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

- 1) Σημειώστε τον κωδικό του μοντέλου του κλιματιστικού σας όπως αναφέρεται στον πίνακα
- 2) Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο **SELECT (S)**, ο κώδικας αναβοσβήνει στην οθόνη
- 3) Εισάγετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και πατήστε το πλήκτρο **ENTER (OK)**
- 4 Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό και να ελέγξετε τις λειτουργίες του. Εάν ο κωδικός δεν είναι σωστός επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2 με τους ακόλουθους κωδικούς που εμφανίζονται στον πίνακα για το μοντέλο του κλιματιστικού σας. Σημείωση: Κατά τον προγραμματισμό πατώντας το πλήκτρο **SELECT** είναι δυνατό να προχωρήσετε στον επόμενο κωδικό πατώντας το ίδιο πλήκτρο (S), κάθε φορά αποστέλλεται διαφορετικός κωδικός. Αν το κλιματιστικό ανάβει πατήστε **OK** και επιβεβαιώση.

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Εάν η μάρκα του κλιματιστικού σας δεν αναφέρετε στον πίνακα ή οι κωδικοί που δοκιμάσατε αποτύχανε μπορείτε να προχωρήσετε με αυτόματη αναζήτηση.

- 1) Βάλτε το κλιματιστικό σε κατάσταση αναμονής, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό
- 2) Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SELECT (S)** για περίπου 5 δευτ. μέχρι να βρει τον κωδικό.
- 3) Μόλις το κλιματιστικό ανάψει πατήστε το κουμπί **OK** για να σταματήσει την αναζήτηση και να αποθηκεύσει τον κωδικό.
- 4) Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό και να ελέγξετε τις λειτουργίες του. Εάν δεν βρέθηκε ο σωστός κωδικός επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2.

## ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΥΞΗΣ &amp; ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σε οποιαδήποτε λειτουργία και αν είναι το κλιματιστικό πατώντας τα πλήκτρα **F.COOL** και **F.HEAT** αλλάζετε τη λειτουργία του κλιματιστικού αυτόματα σε «Cold» 20 ° C ή «Hot» 26 ° C. Αυτές οι θερμοκρασίες μπορούν να τροποποιηθούν με τα βέλη «άνω» ή «κάτω».

## ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πατώντας το κουμπί «**ONE KEY**» το τηλεχειριστήριο θα αξιολογήσει τις συνθήκες θερμοκρασίας του δωματίου σε «Hot» ή «Cold» με αυτόματη περυσία της μέσης ισχύος και της κίνησης του ανεμιστήρα.

Αυτές οι θερμοκρασίες μπορούν να τροποποιηθούν, ωστόσο, με τα βέλη «άνω» ή «κάτω».

## ΠΛΗΚΤΡΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πατώντας το πλήκτρο **ROOM TEMP (0)** η οθόνη θα εμφανίσει τη θερμοκρασία του δωματίου.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

- 1) Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο **CLOCK (9)** η ώρα στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο **TIME + (5)** ή **TIME - (6)** για να επιλέξετε την τρέχουσα ώρα (24ωρη μορφή). Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αλλάξετε την ώρα γρηγορότερα.
- 3) Πατήστε **CLOCK (9)** ξανά για επιβεβαίωση.

## TIMER ON/OFF

Ρυθμίζετε την αυτόματη εναλλαγή του κλιματιστικού ως εξής:

- 1) Με το κλιματιστικό στο **OFF** πατήστε το πλήκτρο **TIMER ON (7)** στο τηλεχειριστήριο, η ένδειξη χρόνου αναβοσβήνει.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο **TIME + (5)** ή **TIME - (6)** για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο θα αυξάνει/μειώνει κατά 10λεπτά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για γρήγορη προώθηση. Μετά από 5 δευτερόλεπτα η οθόνη θα επιστρέψει στην τρέχουσα ώρα, οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν και θα εμφανιστεί το σύμβολο του ρολογιού. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στο κλιματιστικό έτσι ώστε κατά την καθορισμένη ώρα η συσκευή να μπορεί να λάβει το σήμα που στέλνεται από το τηλεχειριστήριο.

Για να ακυρώσετε την εντολή πατήστε 2 φορές το πλήκτρο **TIMER ON**.

Για να ρυθμίσετε την αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του κλιματιστικού, κάντε τα ίδια βήματα από το βήμα 1 αλλά με το κλιματιστικό στο **ON** πατήστε το πλήκτρο **TIMER OFF (8)**

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται όταν μειώνετε η φωτεινότητα της οθόνης και των συμβόλων καθώς και όταν μειώνεται το εύρος της εξ αποστάσεων λειτουργίας. Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες με νέες, απορρίψτε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην οθόνη μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο στον ήλιο ή σε υψηλή θερμοότητα.

Συμμορφώνεται με τις οδηγίες 2014/30EE και 2011/65/EE

Απορρίψτε το προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Αντικαταστήστε αμέσως όλες τις άδειες μπαταρίες
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να διαρρέουν επιβλαβή, διαβρωτικά και εύφλεκτα υγρά
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά, μην τα καταπιείτε, μην τις αποσυαρμολογείτε

Συμμορφώνεται με τις οδηγίες 2014/30 EE και 2011/65/EE.  
Για ένα αντίγραφο της δήλωσης επικοινωνήστε με την Europe net.

Απορρίψτε το προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους

